

ООО «Завод «Световые технологии»

Светильник стационарный, серия “BAUBAU”.

Паспорт

1. Назначение

Светильник стационарный предназначен для освещения административно-общественных помещений и рассчитан для работы в сети переменного тока 220 В, 50 Гц.

Светильник соответствует требованиям безопасности ГОСТ Р МЭК 60598-2-1, ГОСТ Р МЭК 60598-1 и ЭМС ГОСТ Р 51318-99, ГОСТ Р 51514-99.

Светильник может быть установлен на опорную поверхность из нормально воспламеняемого материала

2. Комплект поставки

Светильник (без ламп), шт.

1

Упаковка, шт.

1

Паспорт, шт.

1

3. Требования по технике безопасности

Установку, чистку светильника и замену компонент (ламп) производить только при отключенном питании.

4. Установка:

1. Выкрутите винт М5 на декоративной крышке рассеивателя. Отодвиньте декоративную крышку от рассеивателя по питающему кабелю.
2. Ослабьте три винта подпружиненных фиксирующих вкладышей, поверните арматуру с ламповым патроном в рассеивателе против часовой стрелки и выньте её из рассеивателя. Установите в светильник источник света требуемой мощности. Затем, повторите сборку по пунктам 1 и 2 в обратной последовательности.

Модификаци	Источник света
Baubau 60	Лампа накаливания max 60Вт E27
Baubau 100	Лампа накаливания max 100Вт E27

3. Отрегулируйте длину тросов, чтобы расположить рассеиватель на подвесах, как показано на схемах в данной инструкции.

4. Отщелкните декоративную накладку от потолочного крепления. Установите монтажную плату на потолке, подведите питающие провода к клеммной колодке, вщелкните декоративную накладку в монтажную плату.

5. Свидетельство о приемке

Светильник соответствует ТУ и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска	
Контролер	
Упаковщик	

Светильник сертифицирован.

6. Гарантийные обязательства

6.1. Завод-изготовитель обязуется безвозмездно отремонтировать или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации, в течение гарантийного срока.

6.2. Гарантийный срок – 36 месяцев со дня изготовления светильника.

6.3. Срок службы светильников в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет 10 лет.

6.4. Выход из строя ламп браком не является.

Адрес завода-изготовителя: 390010, г. Рязань, ул. Магистральная д.11-а.

