

**1 НАЗНАЧЕНИЕ**

1.1 Светильник, пристраиваемый аварийного освещения постоянного горения на базе тонких люминесцентных ламп T5 (цоколь G5) с повышенной светоотдачей и большим сроком службы. Светильник аварийного освещения предназначен для освещения и сообщения необходимой информации в случае прекращения подачи электроэнергии.

1.2 Светильник соответствует ТУ 3461-007-97341676-2011.

**2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

2.1 Питание светильника осуществляется от сети переменного тока напряжением 220-240 В, частоты 50 Гц

2.2 Класс защиты от поражения электрическим током - II.

2.3 Климатическое исполнение УХЛ2.

2.4 Основные параметры и характеристики:

Обозначение светильника	Номинальная мощность, Вт	Режим горения	Нормируемое время работы в аварийном режиме, ч	Степень защиты от воздействия окружающей среды
LIBRA 3P18 G12	1x8	постоянный	3	IP65

2.5 Дополнительный список опций:

**SPORT** – светильник с автотестированием

**TEST** – индикатора тестирования

**3. УСТРОЙСТВО**

Светильник состоит из следующих составных частей:

а) Корпус в сборе, на котором смонтированы элементы электрической схемы (ЭПРА, аккумуляторная батарея, патроны для ламп, клеммная колодка и внутренняя проводка светильника);

б) Пластиковый рассеиватель.

**4. МОНТАЖ**

4.1 Распакуйте светильник и убедитесь в его комплектности.

4.2 Снимите пластиковый рассеиватель.

4.3 Извлеките лампы, повернув их на 90°.

4.4 Демонтируйте панель из светильника.

4.5 Для подключения светильника питающие провода пропустите в верхней части корпуса (основания) светильника и подсоедините их к клеммам L, N и PE (заземление). Подключить светильник согласно схеме подключения в режиме постоянного горения.

4.6 Соедините контакт батареи с соответствующей клеммой на электрической схеме светильника.

4.7 Прикрепите светильник к потолку (стене, колонне и т.д.) с помощью саморезов.

4.8 Установите панель в светильник.

4.9 Установите лампу в светильник.

4.10 Установите пластиковый рассеиватель на место.

4.11 Наклейте сигнальную наклейку на рассеиватель светильника.

4.12 Включите питание. Убедитесь, что происходит зарядка, это подтверждается свечением светодиода. Первая зарядка батареи проводится не менее 24 часов.

4.13 Очистку отражателей светильников от загрязнений и пыли производите мягкой безворсовой тканью без применения абразивных материалов и растворителей.

**5. КОМПЛЕКТНОСТЬ**

В комплект поставки входят:

Светильник в сборе -- 1 шт.

Паспорт -- 1 шт.

Упаковка (картонная упаковка) -- 1 шт.

Набор саморезов -- 1 шт.

Дополнительно может комплектоваться:

Сигнальная наклейка на рассеиватель -- 1 шт.

**6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ**

6.1 Все работы по монтажу светильника должны производиться только при отключенной сети питания.

6.2 Замену лампы производить при отключенном питании и полной разрядке батареи.

**7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

7.1 Гарантийный срок эксплуатации 36 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий эксплуатации.

7.2 В случае выхода светильника из строя во время гарантийного срока, при соблюдении правил эксплуатации, потребитель предъявляет претензии в соответствии с законодательством РФ.




Схема подключения в режиме постоянного горения